# 【太陽光パネル鳩除け金網固定金具】 <ハト除けガシット(両型タイプ)>



屋根の太陽光パネルのハト被害対策は、ステンレス 金網でパネルと屋根との隙間を覆う方法が最適です。 ハト除けガシットの使用で安価に設置できます。

#### □ 特長


- 1)取付け施工が簡単で金網を強固に固定できます。
- 2) 耐久性に優れ、不燃材料で構成しています。
- 3)接着剤やビスを使わなく太陽光パネルを傷付けません。
- 4)シンプルな金具デザインで低コストを実現しました。

太陽光パネルのフレームは主にL形状と口形状があり、両型タイプはL形状と口形状の両方に金具を取付けできます。フレーム形状がわからない場合や、メーカーによっては横はL形状縦は口形状のものもあり、両型タイプの利用は非常に便利です。

■【ハト除けガシット金具(両型タイプ)[w=35~10mm]]セット内容

両型タイプ金具(約65g/個)	部 材 名	材 質
000	①固定金具下部材 : アングル20×20×t2×L50mm、9.5×17×t1.5×50mm M6L60mmボルト・平W付、 SW・M6L25mm長ナット付 ②固定金具上部材 : アングル25×25×t2×L50mm ③備品 ・押えプレート(30×35×t2mm) ・平W1、ナット2	アルミニウムA6063-T5(アルマイト処理) SUS304(プラック) SUS304(シルバー) アルミニウムA6063-T5(アルマイト処理) アルミニウムA6063-T5(アルマイト処理) SUS304(プラック)

□ ハト除けガシット(両型タイプ)金具・金網取付参考図 (詳細はhttps://majikana-tech.com/item14/参照願います



マジカナテック株式会社

【TEL0745-43-9237 E-mail:info@majikana-tech.com】

## 【太陽光パネル鳩除け金網固定金具】取付説明書

### ■取付け手順


### ① ハト除けガシット(両型タイプ)の準備



- ・鳩除け金網を設置する太陽光パネルの底板寸法幅は35~10mmであることを確認して下さい。
- 35mmを超える場合はボルトを長くする必要がありご相談下さい。
  ・固定金具の数量確認をして下さい。①480mmピッチ(3点支持):約2.6個/m、②320mmピッチ(4点支持):約3.6個/m、③240mmピッチ(5点支持):約4.6個/m〔1セット:固定金具上下部材各1、備品(押えプレート1、平W1、ナット2)〕

※注)底板寸法幅が10mm未満の場合は、取付けができません。

#### ② 金網の準備



- ・金網の仕様と数量を確認して下さい(設置寸法の約1.1倍数量必要)。 ※推奨金網(ステンレスSUS304・線径1.0mm・2.5メッシュ(10mmピッチ)
  - 溶接ファインメッシュ

(幅1,000mm×h100mm:隙間等に応じh80・120mm品使用)

### ③ 取付け位置の確認と固定金具(下部材)の取付け



- ・太陽光パネルへの取付け位置を確認し、ホコリや油等の付着物を拭き取り取付け位置を鉛筆やテープ等でマーキングして下さい。
- ・固定金具の下部材(ボルト付きの部材)の接着テープの離型紙をはがし、 太陽光パネルの底板上部又は内側側面に金具の接着テープ部分を取付 けて下さい。金具のアングルの側部を持ち、内側の底板コーナーにあて がい取付けて下さい。

#### ④ 固定金具(上部材)の取付け



- ・固定金具の上部材の接着テープの離型紙をはがし、下部材のボルトに差ししみ、太陽光パネルの側面に接着テープで仮止めします。
  - (金網固定時にナット締付けで強固に本固定できます。)
- ※注)金具の取付けが斜めにならない様に接着テープ固定時に水平を確認 し取付けて下さい。

#### ⑤ 金網の取付け(完)



- ・屋根材上面と太陽光パネル迄の寸法を確認し、必要に応じ金網の寸法切りを行って下さい。
- ・固定金具のM6ボルトに金網を挿入し、押えプレート(30×35)と平W、M6 ナット2個を取付け締め付けて下さい。
- ※注)ナット締付け時、強く締め付けると金具が変形します。金網や平Wに 緩みが生じない程度で、ダブルナットで適度に締めて下さい。

○使用工具・機具:メジャー/鉛筆やテープ等のマーキング材/M6ソケット(10)/電動ドリル等

### ■注意・確認事項

① 太陽光パネルの取付け位置にホコリや油が付着していると接着テープが付かず、仮止めできません。 施工しにくくなりますので、きっちり拭き取るか、設置場所を変え取付け願います。

### ■適用条件

① ハト除けガシット(両型タイプ)の取付け条件は、太陽光パネルの底板寸法幅が35~10mm以内です。 10mm未満は取付けできません。35mmを超える場合はボルトを長くする必要がありご相談下さい。

(2025年10月31日作成)